






Mounting instructions
Montageanleitung
Consignes d'installation
Montagevoorschrift
Instrucciones de montaje
Istruzioni di montaggio

Manual de montagem
Montageföreskrifter
Instrukcja montażu
Инструкция по сборке
и установке
Návod k montáži

Návod na montáž
Szerelési előírás
Montaj kılavuzu
Instrucțiunile de montaj
Вказівки по монтажі
設置の説明書

1 2 3 4 5 MOUNTING INSTRUCTIONS

Visit www.vogels.com for more information

2 x 45° POSITION



OPTION A OPTION B

1 x 45° RIGHT
WITH SPS® & SMM®



1 x 45° LEFT
WITH SPS® & SMM®



EFW 8425





Important
Wichtig
Important
Belangrijk
Importante
Importante
Viktigt
Ważne
Важно
Důležité
Důležité
Fontos
Önemli
Important

Для монтажу необхідно 2
людини Important
Важливо
重要



2 persons required
Zwei Personen erforderlich
Nécessite deux personnes
2 personen
Se precisan dos personas
E' richiesta la presenza
di due persone
Requer duas pessoas
Två personer erfordras
Konieczne dwie osoby
Нужны два человека
Montáž vyžaduje 2 osoby
Montáž vyžaduje 2 osoby
Két személy szükséges
Iki kişi gerekir
Este nevoie de două
persoane
Для монтажу необхідно 2
людини
Необходими са двама души
二人作業

FOR OPTION A & OPTION B
(1 x 45° WITH SPS® & SMM®)
GO TO DRAWING **OPTIONAL 2/3**)



ACCESSORIES
EFA 8835
EFA 8840

EFA 8835
Min. 640 mm

EFA 8840
Min. 940 mm

1 2 3 4

155 mm
105 mm
97 mm

1 2 3 4

± 20 mm
ø 5 mm

80 mm
± 20 mm
ø 10 mm

M

N

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quitar el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suporte da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmiť televízor ze stienneho uchytu
- Снять телевизор с устройства для настенного крепления
- Sejmúť televizor z držiaku na stenu
- Zvesenie televizora z držiaku na stenu
- A TV eltávolítás a fali tartóról
- TV-yi duvar dayanğından çıkartın
- İndiripati televizoru de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Откачане на телевизора от стойката за стена
- テレビをウォール マウントから取り外す

